



搬运对象的重量
搬运对象的重心



手动操纵

点击属性并更改

机械单元: ROB_1...

绝对精度: Off

动作模式: 线性...

坐标系: 工具...

工具坐标: tool0...

工件坐标: wobj0...

有效载荷: load0...

操纵杆锁定: 无...

增量: 无...

位置

坐标中的位置: WorkObject

X: 1089.4 mm

Y: 258.5 mm

Z: 1052.5 mm

q1: 0.50000

q2: 0.0 0.0 0.0

q3: 0.86603

q4: 0.0

位置格式...

操纵杆方向



X Y Z

对准...

转到...

启动...



手动操纵 - 有效荷载

当前选择： load0

从列表中选择一个项目。

有效载荷名称 ▲	模块	范围 1 到 1 共 1
load0	RAPID/T_ROB1/BASE	全局

新建...

编辑

确定

取消

手动操纵

程序数据





 新数据声明

数据类型: loaddata

当前页数 58 / 100

名称：

load1

— 1 —

範圍：

任务

1

存储类型：

可变量

1

任务：

T-B0B1

1

模块：

Module 1

1

例行程序：

无

1

维数

无

初始值

确定

取消



编辑

名称: load1

点击一个字段以编辑其值。

名称	值	数据类型
load1:	[0, [0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], ...]	loaddata
mass :=	0	num
cog:	[0, 0, 0]	pos
x :=	0	num
y :=	0	num
z :=	0	num

撤消 确定 取消

名称	参数	单位
有效载荷质量	load.mass	kg
有效载荷重心	load.cog.x load.cog.y load.cog.z	mm
力矩	load.aom.q1 load.aom.q2 load.aom.q3 load.aom.q4	
有效的转动惯量	ix iy iz	kg · m ²



```
11  "MAIN" PERSOLOADLOAD; LOAD; [1000, 0, 0]
12
13 PROC main();
14     Set dol;
15     GripLoad load1;
16     MoveJ *, v1000, z50, tool0;
17     MoveJ *, v1000, z50, tool0;
18     MoveJ *, v1000, z50, tool0;
19     Reset dol;
20     GripLoad load0;
21 ENDPROC
22
23 ENDMODULE
```


夹具夹紧


指定当前搬运对象的质量和

重心

夹具松开

将搬运对象清除为










使用LoadIdentify的方法 1





使用LoadIdentify的方法 2





使用LoadIdentify的方法 3

The screenshot shows the ABB ROBOGUIDE interface with two main windows:

- Left Window (Step 9):** Displays the message "Press MOVE for slow test movements". It includes a blue callout box containing the text "Step9 点击MOVE继续".
- Right Window (Step 10):** Displays the message "T_ROB1->Running slow test movements" followed by a series of measurement numbers from 1 to 5. It also includes a blue callout box containing the text "Step10 此时观察机器人的运动是否有干涉".

Below these windows, there are two smaller windows showing the robot's workspace with green and blue paths.

Bottom Left Text:

1. Switch to automatic mode or manual full speed mode.
2. Start program execution
3. Press MOVE for measurement movements

Bottom Right Text:

```
T_ROB1->1. Switch to automatic mode  
T_ROB1->or manual full speed mode.  
T_ROB1->2. Start program execution  
T_ROB1->3. Press MOVE for measurement movements  
T_ROB1->--> MOVE  
T_ROB1->Measurement number: 1  
T_ROB1->M:
```



使用LoadIdentify的方法 4

