




- ◆
- ◆
- ◆

di  
:



I/O  
人 上












---

1、 I/O 、 到 0 、 IO 。

---







控制面板 - 配置 - I/O - Unit - 添加

新增时必须将所有必要输入项设置为一个值。

双击一个参数以修改。

参数名称	值
Name	dsqc652
Type of Unit	d652
Connected to Bus	DeviceNet1
Unit Identification Label	
Unit Trustlevel	Error when lost (1)
Unit Startup State	Activated

确定

新增时必须将所有必要输入项设置为一个值。


双击一个参数以修改。





## 2、 I/O信

---





控制面板 - 配置 - I/O - Signal - 添加

新增时必须将所有必要输入项设置为一个值。

双击一个参数以修改。

参数名称	值	1 到 6 共 11
Name	di1	
Type of Signal	Digital Input	
Assigned to Unit	dsqc652	
Signal Identification Label		
Unit Mapping	0	
Category		

确定 取消





### 3、 I/O信





	8421BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001





控制面板 - 配置 - I/O - Signal - 添加

新增时必须将所有必要输入项设置为一个值。

双击一个参数以修改。

参数名称	值
Name	gil
Type of Signal	Group Input
Assigned to Unit	dsqc652
Signal Identification Label	
Unit Mapping	2-5
Category	

1 到 6 共 11

确定 取消

